

P3.24-406.V2.0 Stand vom 24.01.2008

© 2008 by Orderman GmbH Bachstraße 59, 5023 Salzburg Österreich e-mail: office@orderman.com

Für Hinweise auf mögliche Unstimmigkeiten und für Anregungen zu Verbesserungen sind wir stets dankbar. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Kopieren auch auszugsweise ist ohne schriftliche Genehmigung durch Orderman GmbH nicht gestattet.

#### Inhaltsverzeichnis

Einführung	5
Installation der RF-Druckerstation	6
Zustand der Leuchtdioden	8
Zustand des Piepsers	
Konfiguration der RF-Druckerstation	9
Firmware-Update der RF-Druckerstation	
Funkkanaltabelle	12
Werkeinstellung der DIP-Schalter	13
Anschlüsse und Druckerkabel	14
Kabel für Epson TM-T88 und Axiohm Apos	14
Konformitätserklärung	
Funkzulassung	17
0	

## Einführung

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor:

Sie müssen einen Bondrucker am anderen Ende des Lokals installieren. Die Spannungsversorgung für den Bondrucker wäre zwar vorhanden, jedoch gibt es keine vernünftige Möglichkeit, den Bondrucker mit Daten zu füttern. Natürlich können Sie ein zusätzliches Kabel verlegen, aber nicht immer ist dies ohne weiteres möglich. Auch werden meist die erlaubten Kabellängen deutlich überschritten. Datenverlust, falsche Zeichen, etc. sind die Folgen.

Mit der Orderman RF-Druckerstation haben Sie alle Probleme mit ein paar wenigen Handgriffen gelöst. Die Orderman RF-Druckerstation kann ohne großen Aufwand in ein bestehendes Orderman-System eingebunden werden. Die einzige Voraussetzung ist, dass Ihr Programm bzw. Ihr System die RF-Druckerstation unterstützt.

Die Druckdaten werden über eine RF-Basisstation an die RF-Druckerstation übertragen. Die Positionierung des Bondruckers ist somit kein Problem mehr, die Druckdaten werden über das "Virtual Cable" gesendet. Ein Datenverlust ist nicht möglich, da die Druckdaten in das bewährte Orderman-Funkprotokoll eingeflochten werden, dass eine 100%-ige Übertragung aller Daten gewährleistet.

Damit stehen Ihnen viele Anwendungsmöglichkeiten für die RF-Druckerstation offen. Terrassen, Eisdielen, Gebäude unter Denkmalschutz, etc. überall können Bondrucker mühelos aufgestellt werden.

Das Design ist so gewählt, dass die RF-Druckerstation durch ihre flache Bauform kaum auffällt und nebenbei leicht unter den Bondrucker gestellt werden kann.

# Installation der RF-Druckerstation

- 1. Nehmen Sie die RF-Druckerstation aus dem Karton.
- 2. Schrauben Sie die Antenne, wie im Bild gezeigt, heraus.



Sie haben die Wahl, zwischen einer stehenden RF-Druckerstation oder einer liegenden RF-Druckerstation. Je nach Ausführung wird die Antenne in der richtigen Position eingeschraubt.

# 2.1 Stehende Ausführung



# 2.2 Liegende Ausführung :



Bitte beachten Sie, dass die Antenne mit der Antennendurchführung fest verschraubt ist!

#### Hinweis : Bei der Platzwahl, achten Sie bitte darauf, dass sich keine nichtentstörten elektrische Geräte in der näheren Umgebung der RF-Druckerstation befinden !

# Weiters soll eine direkte Plazierung neben anderen Funkeinheiten (z.B.: Personenruf, Babyphone, etc.) vermieden werden.

- 3. Stellen Sie den Funkkanal auf dem die RF-Basisstation funkt mit den DIP-Schaltern ein. Verwenden Sie dazu die Funkkanaltabelle auf Seite 12 und 13.
- Stellen Sie Schnittstellengeschwindigkeit und Datenformat der RF-Druckerstation gleich ein, wie beim verwendeten Drucker. Siehe Konfiguration der RF-Druckerstation auf Seite 9.
- Stecken Sie das Datenkabel an den Drucker und an die RF-Druckerstation an. Das Datenkabel f
  ür einen TM-T80 von Epson oder APOS von Axiohm ist auf Seite 14 beschrieben.
- 6. Schalten Sie den Drucker ein.
- 7. Stecken Sie das mitgelieferte Steckernetzgerät an der RF-Druckerstation an. Beide Leuchdioden leuchten kurz auf.

Fortsetzung Installation der RF-Druckerstation

- 8. Schalten Sie das Kassensystem oder PC ein. Führen Sie einen Funktionstest mit dem Kassensystem oder dem Programm OMAN durch.
- 9. Konfigurieren Sie Ihr Kassenprogramm.

Zustand der Leuchtdioden

Um die wesentlichen Zustände der Leuchtdioden zu erklären, wird davon ausgegangen, dass alle Komponenten (RF-Basisstation, Router, Router light, Orderman Terminal) die sich im Orderman-Netzwerk befinden upgedatet wurden. Weiters wird vorausgesetzt, dass alle Komponenten mit Spannung versorgt sind, dass das Programm OMAN.EXE oder ein Kassenprogramm gestartet ist und mit dem Orderman-Netzwerk kommuniziert.

Fall 1 Die rote Leuchtdiode blitz alle 3 Sekunden auf.

Die RF-Druckerstation ist mit Spannung versorgt kann aber am eingestellten Funkkanal keine RF-Basisstation empfangen. Prüfen Sie den eingestellten Funkkanal der RF-Druckerstation, verwenden Sie die Funkkanaltabelle auf Seite 12 und 13. Der Funkkanal der RF-Basisstation kann mit dem Programm OMAN ermittelt

Der Funkkanal der RF-Basisstation kann mit dem Programm OMAN ermittelt werden.

Fall 2 Die grüne Leuchtdiode blitzt ständig auf.

Die RF-Druckerstation ist im Funkkontakt mit einer RF-Basisstation. Die RF-Druckerstation ist bereit.

Fall 3 Die grüne und rote Leuchtdiode blitzt abwechselnd kurz auf.

Die RF-Druckerstation ist im Funkkontakt mit einer RF-Basisstation. Die RF-Duckerstation empfängt und gesendet Daten.

#### **Zustand des Piepsers**

Wenn der Piepser aktiviert ist (siehe Tabelle auf Seite 9) gibt die RF-Druckerstation einen Piepston von sich, wenn Daten vom Kassensystem empfangen werden.

# Konfiguration der RF-Druckerstation

Die RF-Druckerstation kann über DIP-Schalter auf der Rückseite schnell und unkompliziert konfiguriert werden.

Mit den DIP-Schaltern wird die RF-Druckerstation konfiguriert, das heißt Sie können

- die Schnittstellengeschwindigkeit einstellen.
- das Übertragungsformat einstellen.
- die Parität einstellen.
- den Funkkanal einstellen.
- den Piepser ein- oder ausschalten.
- den Update der Firmware einleiten.
- Achtung : Die Einstellung der DIP-Schalter wird nur einmal, d.h. beim Anstecken oder bei einem Reset gelesen. Spätere Änderungen werden erst wirksam, wenn die RF-Druckerstation aus- und eingesteckt wird.



Baud rate	1	2	Channel	1	2	3	4	5	6		Signals	J3
9600	OFF	OFF	5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		DCD	1
4800	ON	OFF	10	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF		RXD	2
2400	OFF	ON	15	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF		TXD	3
reserved	ON	ON	20	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF		DTR	4
			25	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF		GND	5
		_	30	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF		DSR	6
Data Bits	3		35	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF		RTS	7
8	OFF		40	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON		CTS	8
7	ON		45	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON		Reserved	9
<u> </u>			50	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON			
Parity	4		55	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON		Signals	J2
enable	ON		60	ON	ON	ON	OFF	ON	ON		Reserved	1
disable	OFF		65	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON		GND	2
CTS						CTS	3					
Parity select	5		A	ATTENTION					RXD	4		
odd	OFF		The U	The UPDATE switch is for					TXD	5		
even	ON		firmware update.						RTS	6		
In normal mode it												
			MU	ST be	set to	OFF	!					

Anmerkung :

Obige Tabellen und Erklärungen finden Sie auch auf der Unterseite jeder RF-Druckerstation!

## Firmware-Update der RF-Druckerstation

Die RF-Druckerstation kann (wie der Orderman) per Funk mit aktueller Firmware geladen werden. Dazu benötigen Sie das aktuelle Orderman Service Package (kann unter www.orderman.com runtergeladen werden).

Gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Starten Sie das Programm OMAN.EXE von dem aktuellen Orderman Service Package (Plannummer P2.102.104.1 Vx.x). Geben Sie die Parameter f
  ür die verwendete serielle Schnittstelle, an der eine betriebsbereite RF-Basisstation angesteckt ist, an. Hinweise hierzu erhalten Sie, wenn Sie nur OMAN (ohne Parameter) eingeben.
- Warten Sie, bis sich die RF-Druckerstation im Orderman-Netzwerk angemeldet hat. Das Programm OMAN zeigt die Seriennummer der RF-Druckerstation an.
- Für ein Firmware-Update stellen Sie, die RF-Druckerstation in den Update-Modus (DIP-Schalter 8 am S2 auf "ON").



- Ziehen Sie den Stecker der Spannungsversorgung ab und stecken ihn nach ca. 5 Sekunden wieder an. Die RF-Druckerstation beginnt nach einigen Sekunden automatisch mit dem Update der Firmware. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern. Den Fortschritt des Updates können Sie im Programm OMAN.EXE mitverfolgen.
- Nach erfolgreichem Update, stellen Sie den DIP-Schalter 8 am S2 wieder auf "OFF".
- ACHTUNG Unter keinen Umständen darf die Spannungsversorgung der RF-Druckerstation während des Updates unterbrochen werden! Sollte es dennoch passieren, wiederholen Sie die beschriebenen Schritte.

Hinweis : Alle Orderman-Komponenten (Router, Router light, RF-Basisstation, Orderman Terminal, Orderman, etc.) müssen mit den gleichen Firmware-Modulen, die sich auf einer Orderman Service Packagen befinden, geladen werden ! Nur dann ist eine einwandfreie Funktion garantiert !

Weiter Hinweise entnehmen Sie bitte dem Orderman Service Package und der Orderman Installationsanleitung.

## Funkkanaltabelle

Kanal /	DIP-Schalter S2					
Channel	1	2	3	4	5	6
5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
6	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
7	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
8	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
9	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
10	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
11	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
12	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
13	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
14	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
15	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
16	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
17	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
18	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
19	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
20	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
21	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
22	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
23	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
24	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
25	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
26	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
27	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
28	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
29	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
30	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
31	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
32	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
33	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
34	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
35	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
36	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
37	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
38	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
39	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
40	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
41	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
42	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
43	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
44	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
45	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON

# Fortsetzung Funkkanaltabelle

Kanal /	DIP-Schalter S2					
Channel	1	2	3	4	5	6
46	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
47	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
48	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
49	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
50	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
51	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
52	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
53	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
54	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
55	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
56	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
57	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
58	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON
59	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
60	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
61	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
62	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
63	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
64	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
65	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON

Werkeinstellung der DIP-Schalter

Funkkanal 10 Schnittstellengeschwindigkeit 9600 Baud Datenbits 8 Parität KEINE Stopbit 1



## Anschlüsse und Druckerkabel

Die RF-Druckerstation verwendet RTS/CTS-Hardware-Handshake. Darum müssen die angeschlossenen Drucker (oder andere Geräte) auch auf Hardware-Handshake eingestellt sein. Zusätzlich muß eine passendes Kabel verwendet werden. Manche Drucker verwenden DTR/DSR-Hardware-Handshake. In diesem Fall muß der DTR-Anschluss des Druckers mit dem CTS-Anschluss der RF-Druckerstation und der DSR-Anschluss des Druckers mit dem RTS-Anschluss der RF-Druckerstation verbunden werden.

Kabel für Epson TM-T88 und Axiohm Apos



#### Technische Daten

Frequenzband	433.050 MHz – 434.790 MHz
Frequenzbereich	433.175 MHz – 434.650 MHz
Sendeleistung	kleiner 10mW
Übertragungsrate Funk RS232-Schnitstelle	9600 Baud wahlweise 2400, 4800 oder 9600 Baud
Reichweite in Gebäuden im Freifeld	bis zu 50m zur nächsten RF-Basisstation bis zu 200m zur nächsten RF-Basisstation
Versorgungsspannung	15V mit mitgelieferten Steckernetzgerät
Stromaufnahme	max. 70mA
Abmessungen Gehäuse mit Antenne	175(B) x 210(T) x 30(H) mm 175(B) x 210(T) x 185(H) mm
Schutzklasse	IP21, Schutz gegen Tropfwasser von oben
Temperaturbereich Lagerung Betrieb	-20°C bis +60°C 0°C bis +40°C
Feuchtigkeit	95%, nicht kondensierend

#### Konformitätserklärung



Diese Konformitätserklärung gilt für das Produkt Orderman RF-Druckerstation, Typenbezeichnung OMPR-9903.

> Der Hersteller think dig High Tech Solutions GmbH Bachstraße 59, 5023 Salzburg Österreich

erklärt, dass das Produkt Orderman RF-Druckerstation, Typenbezeichnung OMPR-9903 der Richtlinie für die elektromagnetische Verträglichkeit entspricht :

Nachweis der Funkentstörung nach EN55022, Grenzklasse B

Nachweis der Störfestigkeit nach IEC50082-2

Nachweis der Störfestigkeit nach IEC50082-4

Nachweis der Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik nach EN60950

## Funkzulassung



P3.24-406.V2.0 Stand vom 24.01.2008